



מדריך הפעלה מהיר

Samsung Galaxy Pocket S5300

הפעלה / כיבוי

להפעלת המכשיר לחצו והחזיקו את הלחצן  עד להופעת תצוגת המסך.
לכיבוי המכשיר לחצו והחזיקו את , ובחרו 'כיבוי'.

חיוג שיחה

1. לחיוג שיחה במצב המתנה, לחצו על , ובאמצעות לוח המקשים הווירטואלי הקישו את המספר הרצוי.
2. לחיוג המספר שהוקש, לחצו על .

מענה / סיום שיחה

למענה לשיחת טלפון, גררו את הסמל הירוק ימינה לצורך קבלת שיחה.
לסיום שיחה, לחצו על 'סיים'.
לצורך דחיית שיחה, גררו את הסמל האדום שמאלה.

השתקת צלצול

להשתקת צלצול השיחה הנכנסת, לחצו על החלק התחתון של לחצן עוצמת השמע שבצידו השמאלי של המכשיר.

יישומים שימושיים

סרגל היישומים השימושיים נמצא בחלקו התחתון של מסך הבית, סרגל זה מאפשר גישה ל...

חלון היישומים. 

הודעות. 

אנשי קשר. 

יישומי טלפון. 

במצב המתנה לחצו על  לתצוגת היישומים.
 במסך היישומים החליקו את האצבע ימינה או שמאלה
 בכדי לעבור בין מסכי היישומים השונים.
 לחצו על יישום על מנת להפעיל אותו.

לחצני תפעול

להפעלת המכשיר כאשר הוא כבוי, יש ללחוץ ולהחזיק.
 לנעילת המכשיר כאשר הוא דולק יש ללחוץ לחיצה אחת.
 להצגת תפריט אפשרויות הטלפון, יש ללחוץ ולהחזיק כאשר
 המכשיר מופעל.



יש ללחוץ להצגת תפריט האפשרויות הזמינות לשימוש
 במסך הנוכחי.



יש ללחוץ לחזרה למסך המתנה.
 יש ללחוץ ולהחזיק להצגת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.



חזרה למסך הקודם.



במסך המתנה יש ללחוץ מעלה או מטה להתאמת עוצמת
 השמע במכשיר.



במהלך שיחה יש ללחוץ להתאמת עוצמת השמע.

עדכונים

עדכונים שוטפים לגביי אי-מיילים, הודעות, שיחות שלא נענו תוכנות חדשות, ועוד, ניתן לראות ע"י גלילת שורת ההתראות הנמצאת בחלקו העליון של המסך כלפי מטה.

חיבור ל – Gmail

כדי להיות מעודכן יש להתחבר עם חשבון ה – Gmail שלכם.

הורדת יישומים

כדי להוריד יישומים ומשחקים חדשים, התחברו עם המכשיר ל – 'חנות Play', והזינו באופן חד פעמי את פרטי חשבון ה – Gmail שלכם, כך תוכלו להוריד מגוון רחב של יישומים חנמיים היישר למכשיר הטלפון שלכם.

העדפה אישית

לחיצה ארוכה על שטח פנוי ע"ג המסך תקפיץ תפריט שימושי להוספת ווידג'טים, קיצורי דרך, תיקיות, או שינוי תמונת רקע. לחיצה ארוכה על סמל יישום, תאפשר לשינוי מקומו על פי בחירתכם.

סידור תיקיות

ניתן ליצור תיקיות לפי העדפה אישית ע"י גרירת פריטים שונים לתוכן (קיצורי דרך, סימניות ועוד) כאשר לחיצה ארוכה על שורת הכותרת של התקיה תאפשר לכם לשנות את שמה.

מעבר פרופילים

למעבר מהיר בין מצב רגיל / שקט או טיסה, יש ללחוץ על לחצני עוצמת השמע, או ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש .

